



CE 86 Fugenfüller



Technisches Merkblatt:

Produktbeschreibung:

SEMIN Fugenfüller CE 86 ist eine universell einsetzbare faserarmierte Spachtelmasse auf der Basis von Hochvergüteten Natur Gipsen, die sich im Trockenbau durch seine Vielseitigkeit, den Einsatz in allen Kantenausbildungen und Plattendicken sowie in der Verarbeitung mit oder ohne Bewehrungsstreifen geeignet ist.

Anmach und Verarbeitungszeit:

- Für die Verarbeitung von 5 kg ca. 2,2 – 2,3 l sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen.
- Pulver langsam in und kaltes Wasser einstreuen und sahnig-steif anmischen.
- Per Hand oder maschinelles anmischen möglich.
- Verarbeitungszeit bei 20 °C bis zu 45/60 Minuten.
- Angesteiftes Material nicht mehr mit Wasser verdünnen. Gefahr von Fugenrissen.
- Materialverbrauch: ca. 300g/m².

Verarbeitungshinweise:

- Fuge füllen und nach dem Ansteifen des Materials Überstände (Wulst) abstoßen.
- Je nach auszuführender Oberflächengüte erfolgt die Verarbeitung in mind. Zwei Arbeitsgängen
- Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C verarbeiten.
- Schnittkantenfugen und AK Kante mit Bewehrungsstreifen bewehren.
- SEMIN CE 86 Fugenspachtel ist für die Nachspachtelung gemäß Q3 und Q4 besonders gut geeignet.

Vorteile:

- Kein Einsumpfen des Materials (Zeitersparnis).
- Knollenfreies anmischen.
- Sahmig geschmeidige Konsistenz.
- Gutes Haftvermögen.
- Ansatzloses Ausspachteln.
- Optimale lange Abbindezeit.
- Leicht schleifbar.
- Weißes aufrocknen.

Lieferform:

25 Kg Sack SEMIN Fugenfüller CE 86 (50 Sack pro Palette).

5 Kg Sack SEMIN Fugenfüller CE 86 (200 Sack pro Palette).

Lagerung:

Säcke innen trocken und auf einem Holzrost lagern. Beschädigte und angebrochene Ware luftdicht verschließen und zuerst verarbeiten. Lagerfähig ca. 9 Monate.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Gipskartonplatten müssen bewegungsfrei auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Bereich der Fuge staubfrei sein. Größere Fehlstellen sind mit SEMIN CE 86 Fugenfüller zu verfüllen. Vorgefüllte Fugenbereiche müssen durchgetrocknet und angeglichen sein. Platten erst nach Estrich-Verlegung verspachteln. Bei Tapezierarbeiten ist zu beachten das nur Klebstoffe aus Methylcellulose und/oder geeigneten Kunstharzen verwendet werden. Wesentliche Änderungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur sind zu vermeiden.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein und befreien den Verarbeiter ggf. nicht von Eigenversuchen, da wir keinen Einfluss auf die bauphysikalischen Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Fa. Semin SAS 1,rue de la Care- F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER, Tel. 0033 382835357, Fax. 0033 382839333, mail@semin.com

