

WAKOL D 3201 VliesFix

Technische Information


Anwendungsbereich

Fixierung für die Verlegung von

- maßstabilen Textilbelägen mit Vliesrücken
auf saugfähige und nicht saugende Untergründe im Innenbereich.

Fixierte Beläge lassen sich ohne Beschädigung des Unterbodens wieder entfernen.

Besondere Eigenschaften



- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- stuhlrollengeeignet
- auf Fußbodenheizung geeignet

1) nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1: sehr emissionsarm

2) Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens, Z-155,20-102 Wakol Dispersionsklebstoffe

3) Emissionsklasse nach französischem Recht

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	Acrylatdispersion
Ablüfzeit:	ca. 10 - 15 Minuten auf saugfähigem Untergrund ca. 20 - 30 Minuten auf nichtsaugendem Untergrund
Einlegezeit:	ca. 30 Minuten
Reinigungsmittel:	Wasser, bevor Fixierung antrocknet
Lagerzeit:	12 Monate bei Raumtemperatur
Lagertemperatur:	nicht unter +5°C, frostempfindlich
GISCODE:	D1
EMICODE nach GEV:	EC1

Auftragsweise und Verbrauch⁴⁾:

Velourswalze ca. 120 g/m² Tuftingbeläge mit Vliesrücken

4) Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18 365 entsprechen. Untergründe müssen eben, dauertrocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Für die Fixierung von Bodenbelägen sind glatte Oberflächen erforderlich, Untergründe mit rauer Oberfläche deshalb grundsätzlich vorstreichen und spachteln. Die technischen Informationen der Vorstriche und Spachtelmassen sind zu beachten.

Nutzböden müssen vollflächig fest mit dem Untergrund verbunden sein und eine wachs- und pflegemittelfreie Oberfläche aufweisen.

Verarbeitung

Fixierung vor Gebrauch gut aufrühren. Mit Velourswalze gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, wobei Fixierungsnester zu vermeiden sind. Belag nach der Ablüftezeit einlegen und gut anreiben. Nach kurzer Zeit nochmals nachreiben. Belag nicht zu früh einlegen - Fixierung wird sonst vom saugfähigen Vliesrücken aufgesaugt.

Wiederaufnahme des Belages

Zur Wiederaufnahme wird der Belag vom Randbereich aus mit einer glatten Kunststoffspachtel vorsichtig abgelöst und langsam abgezogen. Ruckartiges Hochreißen des Belages vermeiden. Bei Teppichböden mit Schaumrücken bleiben Schaumreste auf dem Untergrund zurück. Fixierung und gegebenenfalls vorhandene Schaumreste mit reichlich Prilwasser einweichen. Nach einer Einwirkzeit von 30 - 60 Minuten lassen sich die Schaum- und Fixierungsreste abschaben, mit Prilwasser nachwaschen.

Achtung: Bei porösen Untergründen können Fixierungsreste in den Poren verbleiben. Eine verbesserte Entfernbareit auf porösen Untergründen wird durch Vorstreichen mit WAKOL D 3035 Dispersionsvorstrich oder WAKOL D 3040 Vorstrichkonzentrat, 1:2 mit Wasser verdünnt, erreicht.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15°C. WAKOL D 3201 VliesFix bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20°C und 65% relative Luftfeuchte.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 01.10.2013 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.