

SunCare 800



VERGILBUNGSSCHUTZ FÜR HELLE HOLZARTEN

Lichtschutzimprägnierung für helle Hölzer (Nadelholz) im Innenbereich

SunCare 800 reduziert wirkungsvoll das Nachdunkeln von Holz, ohne das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu verändern.

Die speziellen UV-Absorber von SunCare 800 sind wasserlöslich. Deshalb muss SunCare 800 mit JetFinish SP12 oder JetFinish Aufhellend als "TopCoat" geschützt werden.

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Wässrige Lösung von organischen UV-Absorbern
Viskosität	DIN 53211 4 mm: 10±1 s (Standard)
Dichte	0.95-1.05 kg / l
VOC	<3% VOC
Verbrauch	Ca. 6-9 m ² /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	SunCare 800= Farblos Bei SunCare 800 kann während der Reaktion mit dem Holz eine temporäre rote bzw. grüne Färbung auftreten. Diese Verfärbung verschwindet bei Exposition am Tageslicht.
Glanzgrad	Nicht anwendbar
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als GHS07 H319 Verursacht schwere Augenreizung eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.
Minergie	Umweltetikette Kat. D - Minergie Eco konform.

Anwendung

Systemaufbau	Im Innenbereich: 1x SunCare 800 (satt einstreichen, Überschuss meiden) 1- 2x JetFinish SP12 oder JetFinish Aufhellend (Spritzverfahren) Produktvariante SunCare JetMatt: Temporärer Wasserschutz im Deckenbereich. Langfristiger Wasserkontakt und mechanische Belastung muss vermieden werden. Applikation ohne Endanstrich mit JetFinish SP12 möglich. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Immer gut aufrühren.
Applikation	Unverdünnt streichen, rollen oder spritzen* (*Spritzverfahren mit Nachstreichen in Laufrichtung des Holzes.)
Trocknung	Entwicklungszeit des Lichtschutzes 2 - 4 h bei +20°C (Empfohlene Trockenzeit ca. 24h vor Überlackierung)
Gerätereinigung	Wasser
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalbinde bei min. + 5°C. (Nach Überschreiten der Lagerzeit immer die Lichtschutzwirkung mit einem Probeanstrich testen.)

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden (Korn 80). Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen. Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Das Produkt entfaltet seine Wirkung nur bei Applikation auf unbehandelter Holzoberfläche.
Pflichten auf der Baustelle	Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration).
Wichtiger Hinweis	Nach einer Imprägnierung mit SunCare 800 darf kein direkter Zwischenschliff erfolgen. Eigenschaften wie Holzstruktur, Porosität und Saugfähigkeit beeinflussen die Entfaltung des Vergilbungsschutzes und können zu einer partiellen Helligkeitsunterschiede führen. Diese Faktoren sind naturbedingt und kein Beanstandungsgrund.
Entsorgung	Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden. Entsorgungscode: 08 01 12 / 08 01 15
Sicherheit	Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille, Staubmaske) einzuhalten. Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosphäre abgegeben werden. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz
Produkt - Varianten	SunCare 800: 2680.00.0000 SunCare Aufheller ist eine Speziallösung, siehe Beiblatt Produktvairante PV.Nr. 62002.
Nachpflege	Es kann mit SunCare JetMatt oder JetFinish SP12 oder JetFinish Aufhellend nachgepflegt werden.

Produkt	ArtikelNr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
SunCare 800	2680.X	60005	NB CD	31.08.20	20_08	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.