

## 2K ZARGENSCHAUM TWIST



### Zweikomponenten-Schaum für die schnelle Türzargenmontage.

Ausgezeichnete Haftung auf vielen Bauuntergründen wie Ziegel, Beton, Putz, Holz, Metallen, geschäumtem Polystyrol, Hart-PVC etc.

#### Anleitung

- Kalte Dose auf Raumtemperatur erwärmen
- Den Drehteller am Dosenboden ca. 5x drehen
- Schütteln Sie die Dose kräftig (ca. 40 Sek.: 20-mal kopfüber, dann 20-mal mit dem Ventil nach oben), um die Inhaltsstoffe gründlich zu mischen. Die einheitliche blaue Farbe des Schaums weist darauf hin, dass die Inhaltsstoffe ordnungsgemäß gemischt wurden
- Winkeladapter auf die Dose schrauben
- Die Arbeitsposition der Dose ist die Position „Ventil nach unten“
- Füllen Sie vertikalen Spalten von unten nach oben mit Schaum
- Nicht den gesamten Spalt füllen, da sich der Schaum ausdehnt

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0892 144 0</b>
<b>VE</b>	1/12
<b>Inhalt</b>	400 ml
<b>Chemische Basis</b>	2-Komponenten-Polyurethan
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Ausbeute (Volumen) ca.</b>	10 l
<b>Klebfrei nach</b>	7 min
<b>Schneidbar nach</b>	15 min
<b>Vollbelastbarkeit</b>	4 h
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	10 bis 25 °C
<b>Schalldämmwert</b>	63 dB
<b>Baustoffklasse</b>	B2 - Normal entflammbar
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	12 Monate

#### Anwendungsgebiet

Zur schnellen Montage von Türzargen aus Holz und Stahl, Montage und Abdichtung von Fensterbänken, Montage von Treppenstufen, Ausfüllen von großen Hohlräumen, wie z. B. zwischen Dachträgern, Montage von Bade- und Duschwannen und der Befüllung von Formen.

#### Hinweis

Den gesamten Doseninhalt innerhalb von 5 min. nach Aktivierung vollständig entleeren. Andernfalls besteht Berstgefahr!

Türen dürfen nicht ohne mechanische Befestigungselemente montiert werden. Wenn keine mechanischen Befestigungselemente verwendet werden, kann es bei den eingebauten Elementen zu Verformungen kommen.