



CE 78 FERTIGMASSE

KLEBSPACHTEL FÜR FUGEN VON GIPSKARTONPLATTEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

CE 78 FERTIGMASSE ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse zur Ausführung der Fugen von Gipskartonplatten mit sich verjüngenden Rändern in Verbindung mit einem Fugenband.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Harz, Wasser, Kalziumkarbonat, Konservierungsmittel und verschiedene Zusätze. Die Fertigmasse ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Gipskartonplatten, mit oder ohne Dämmstoff (Glaswolle, Steinwolle, Polystyrol), mit abgeschrägten Rändern und kartonierten Außenseiten.

BESCHICHTUNGEN.

Grundierung für Gipskartonplatten. Glättspachtel auf Gipsbasis.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- DTU 25.41 und DTU 25.42. NF EN 13963.
- CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE MERKMALE.

- Haftung des Bandes: > 1.000 g.
- Rissbildung: keine Risse bis zu 5 mm Dicke.
- Dichte: 1,7.
- Trockenextrakt: 74 %.
- Brandverhalten: A2s1d0.

VERPACKUNG.

5- und 25 kg-Eimer auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Frost und starker Hitze geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen +5 und +30° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen. Nicht auf gefrorenem Untergrund benutzen.

Die Verbindung dieses Verputzes mit einem selbstklebenden Gewebeband ist weder empfehlenswert noch vorgesehen: ein in den Verputz eingebettetes Papierband bietet eine größere mechanische Verstärkung als ein direkt auf die Platte geklebt selbstklebendes Band, bei dem sich der Putz nur auf der Oberseite befindet.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Gipskartonplatten werden gemäß DTU angebracht. Die Plattenausschnitte müssen abgeschragt und entstaubt werden. Die Gipsplatten müssen trocken und entstaubt sein. Der Schaumbeton muss trocken, entstaubt und grundiert sein.

AUFTRAGUNG.

Vor Behandlung der eigentlichen Fugen müssen Füllungen zwischen Platten, die versehentlich nicht fugendicht sind, sowie verschiedene Ausspachtelungen (Eckabbrüche, Beschädigung der Verkleidung usw.) erfolgen.

Die Anwendung erfolgt manuell, indem die abgeschrägte Seite mit einem 10 oder 15 cm langen Spachtelmesser verspachtelt und das Band angebracht wird (geschliffene Seite gegen den Putz). Danach eine Endbearbeitung vornehmen, trocknen lassen und zum Schluss das Band überdecken. Die Schraubenköpfe ebenfalls überdecken.

Ein Band an der Innenkante der Decke anbringen, dabei darauf achten, dass der Beton keine Spuren von Schalöl enthält.

Bei vorspringenden, senkrechten Ecken verwenden Sie ein armiertes Band (Armierung plattenseitig) oder ein Metall-Winkelprofil.

GEEINGETE BÄNDER.

Bänder MARCO PAPER und SEMIN.

VERBRAUCH.

Ca. 500 g/m² Platten.

TROCKNUNGSZEIT.

Der zweite Durchgang kann je nach Umgebungsbedingungen 24 bis 48 Stunden nach dem ersten Arbeitsgang erfolgen.

KLEBSPACHTEL FÜR FUGEN

Diese Spachtelmasse ist eine gebrauchsfertige Variante der pulverförmigen CE 78 und bietet die gleichen technischen

VORTEILE

- Gebrauchsfertig Erleichtert und beschleunigt die Baustellenarbeit.
- Hervorragende Qualität der Oberflächenausführung.

VERARBEITUNGSTIPPS

Immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Tür- bzw.

Fensterrahmen und der ersten Plattenfuge einhalten.

ZERTIFIZIERUNG QB Nr 20-05-764

