



HYDRO - INNENLACKE

Hochwertiger, umweltverträglicher Hydro-Lack

JetFinish ist ein modernes, wasserverdünnbares Hydrolacksystem für die industrielle Beschichtung von Massivholzprofilbrettern (Täfer) und allgemein für den Innenausbau. Die Besonderheit von JetFinish ist die gute allgemeine Beständigkeit, welche vergleichbar mit einer hochwertigen lösemittelhaltigen Nitrocellulose (CN) Lackierung ist, die sehr schnelle Trocknung und hohe Transparenz.

JetFinish = Farblos, Glanzgrade: matt, seidenmatt, seidenglanz, glanz
 JetFinish Aufhellend = Weisslicher Lasureinstellung, für sehr helle Holzarten
 JetFinish SP12 = Mit SunProtection (UV-Absorber)

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Wässrige Dispersion eines Acrylpolymers
Viskosität	40-50 Sek. / DIN 4mm
Dichte	ca. 1.02 kg/l, je nach Pigmentierung
VOC	<3% VOC
Verbrauch	Ca. 6 – 8 m ² /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Farblos & weisslich aufhellend
Glanzgrad	Glanz, seidenglanz, seidenmatt, matt
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.
Minergie	2320.X JetFinish: Umwelt-Etikette UEII Kat. B - Minergie Eco konform. 2320.3A.AUFH JetFinish Aufhellend Eigendeklaration: Würde UE II Kat.C entsprechen. 2320.3U.SP12 Jet Finish SP12 Eigendeklaration: Würde UE II Kat.C entsprechen.

Anwendung

Systemaufbau	1x SunCare 800 (empfohlene Grundierung) 1x JetFinish (Zwischenschliff) 1x JetFinish Für den Zwischenschliff wird Korn 240 oder 320 empfohlen. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Immer gut aufrühren & Farbton kontrollieren.
Applikation	Spritzverfahren, unverdünnt Streichen und rollen nur bei kleinen Flächen empfohlen.
Trocknung	Griffest nach: 2 – 3h Überstreichbar nach: 4 – 6h (20°C)
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebinde bei min. + 5°C. (Nach Überschreiten der Lagerzeit immer Trocknungseigenschaften und Farbton mit einem Probeanstrich testen.)

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden (Korn 80). Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen. Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.
Pflichten bei Montage	Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration).
Wichtiger Hinweis	Ein Zwischenschliff ist empfohlen. Nach dem Schliff ist auf eine saubere staubfreie Oberfläche zu achten.
Entsorgung	Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden. Entsorgungscode: 08 01 12 / 08 01 15
Sicherheit	Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten. Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosphäre abgegeben werden. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz
Produktvarianten	JetFinish mit div. Glanzgrad: 2320.X JetFinish Aufhellend: 2320.3A.AUFH JetFinish SP12: 2320.3U.SP12
Nachpflege	Bei Oberflächenbeschädigungen kann nach einem Zwischenschliff mit JetFinish nachgestrichen werden.

Produkt	ArtikelNr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
JetFinish	2320.X	60012	NB AE	12.06.20	20_06	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.